TERMO DE GARANTIA

A Sunmaster do Brasil Ltda., garante o produto referido pela nota fiscal mencionada neste documento, pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da nota fiscal de compra, pelo primeiro consumidor, contra defeitos de fabricação, de montagem ou decorrência de vícios de qualidade do material, que o torne impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina.

A GARANTIA SE FAZ MEDIANTE A EXIBIÇÃO DESTE TERMO, BEM COMO DA NOTA FISCAL CORRESPONDENTE

EXCLUDENTES DA GARANTIA:
Estão excluídos desta garantia defeitos decorrentes do descumprimento do Manual de Instruções do produto, de casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza e acidentes. São igualmente excluídos desta Garantia os defeitos decorrentes do uso do produto em serviço não-doméstico/residencial regular ou em desacordo com o uso recomendado.

INVALIDADE DA GARANTIA:
A Garantia fica automaticamente invalidada, se:

1 - não for apresentada a Nota Fiscal equivalente, conjuntamente com o Termo de Garantia;

2 - o produto for ligado em rede elétrica fora dos padrões especificados ou sujeita a flutuação excessiva de voltagem;

3 - o produto tiver seu lacre violado, for aberto para conserto, manuseado ou tiver o circuito original alterado por técnico não autorizado ou não credenciado;

4 - o número de série do produto for removido ou alterado;

5 - o produto for utilizado em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou em locais com altas/baixas temperaturas, poeira, acidez etc.;

6 - o produto for manuseado ou usado em desacordo com o Manual de Instruções impresso na embalagem do produto;

7 - qualquer modificação for introduzida no aparelho, não prevista no Manual de Instruções.

Importado por: Sunmaster do Brasil
CNPJ: 04.916.742/0001-12
Av. Condessa do Rio Novo, nº 1637 / 204
Centro - Três Rios - RJ
E-mail: sac@clearpassage.com.br
Prazo de Garantia: 90 dias

Fabricado na R.P.C.

SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
0800 282 4845

www.clearpassage.com.br

TROCA DA LÂMPADA

Geralmente, o tubo de luz negra do aparelho tem uma vida útil muito longa. Entretanto, se necessário o tubo (lâmpada) pode ser facilmente substituído. Em caso de Troca use lâmpada Fluorescente T5 - 4 W.

Importante: Desligue o aparelho da tomada antes de abri-lo ou limpá-lo.

Após certificar que o aparelho esteja desconectado da tomada, siga o passo a passo para efetuar a troca da lâmpada facilmente.

1 - Retirar a bandeja coletora
2 - Abra o aparelho, retirando todos os 6 parafusos em sua lateral, e argola de suporte.
3 - Solte os 2 parafusos do suporte da lâmpada, na parte inferior que prende o suporte.
4 - Solte os 2 fios presos na parte superior, que estão encaixados na grade de voltagem.
5 - Puxe a parte inferior para desprender a lâmpada do suporte, segurando-a de modo que possa fazer a troca sem nenhum dano.
6 - Para realizar o processo de montagem, coloque a lâmpada no lugar da que foi retirada, eleve o tubo até encaixar na parte superior, prenda os 2 fios na grade de voltagem, parafuse o suporte na parte inferior, feche com a grade de proteção colocando os 6 parafusos e a argola de suporte.





ClearPassage®

Manual de Instruções

220 V

Antes de operar o aparelho, leia o manual de instruções completamente.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

O Mata-Insetos Elétrico ClearPassage utiliza a luz preta na freqüência de onda específica. É comprovadamente o sistema eletrônico mais eficaz, prático, higiênico e automático para eliminar insetos.

Apenas conecte o Mata-Insetos Elétrico ClearPassage na tomada e os insetos que estiverem próximos serão atraídos pela luz. Os insetos continuam voando até tocarem na grade elétrica do aparelho, provocando uma pequena descarga elétrica, eliminando o inseto.

SEM PRODUTOS QUÍMICOS - SEM CHEIRO - SEM COMPLICAÇÕES.

USO EXCLUSIVO PARA AMBIENTES FECHADOS (RESIDÊNCIAS).

ÁREA DE ATUAÇÃO: Aproximadamente **15m²**

Ideal para uso interno. Não sendo apropriado para, almoços ao ar livre, fábricas, lojas de alimentos, depósitos, hotéis, restaurantes, jardins, estábulos, celeiros etc.

ECONÔMICO:
Eficiente e com baixo consumo de energia.
Nenhum inseticida ou produto químico é necessário.

SEGURANÇA:
O aparelho foi cientificamente projetado para operar abaixo dos miliamperes permitidos. Mesmo assim o aparelho possui uma grade para proteger os usuários de possíveis toques na parte elétrica. O aparelho é completamente inofensivo aos humanos e aos animais de estimação.

O Mata-Insetos Elétrico ClearPassage possui componentes eletrônicos de alta qualidade permitindo o funcionamento contínuo durante o dia e a noite.

DICAS PARA UMA MELHOR PERFORMANCE

O Mata-Insetos Elétrico ClearPassage é completamente seguro. Entretanto, como todos os dispositivos elétricos, siga as instruções antes de usá-lo:
A) Sempre desconecte a unidade da tomada antes de limpá-la.
B) Nunca manuseie um aparelho elérico sem usar calçados emborrachados.
C) Nunca opere o aparelho na chuva ou ambientes molhados, tipo piscina, sauna etc.
D) Em caso de relâmpagos desconecte o aparelho da tomada.
E) Se molhado, certifique-se que o aparelho esteja completamente seco antes de religá-lo.
F) Mantenha o aparelho fora do alcance das crianças. Para obter melhores resultados com os insetos e manter a segurança de crianças e animais de estimação, coloque o aparelho a uma altura aproximada de 2 metros.
G) Este aparelho não deve ser utilizado em locais onde poeiras, vapores inflamáveis ou explosivos sejam prováveis de existir.
H) Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
I)Este aparelho não destina-se à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
J) Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.

NOTA:
1 - Se alguns dos fios da grade dobrarem-se ou juntarem-se desconecte a unidade da tomada e separe estes fios. A unidade não pode funcionar quando os fios da grade estiverem juntos.
2 - Após o aparelho ser desconectado da tomada, ele reserva nos fios da grade, uma pequena carga de energia elétrica que pode ser descarregada encostando levemente uma chave de fenda com cabo isolado.
3 - Tenha certeza da tensão elétrica do local onde o aparelho for instalado (220 V).
4- O uso da tensão incorreta pode prejudicar o funcionamento ou até mesmo inutiliza-lo.

LIMPEZA DO APARELHO

Tenha certeza de que o aparelho esteja desconectado da tomada antes de manuseá-lo.



1 - Desconecte o aparelho da tomada;
2 - Retire a bandeja coletora inferior, girando em sentido anti-horário;
3 - Jogue fora os insetos da bandeja;
4 - Com um pincel apropriado, limpe a grade interna.
5 - Recoloque a bandeja inferior e retorne o aparelho ao uso.

FAÇA ESSA LIMPEZA 1 VEZ POR SEMANA.



Fabricado por: Z.P.O. Co., Ltd.
Importado por: Sunmaster do Brasil
CNPJ: 04.916.742/0001-12
Av. Condessa do Rio Novo, nº 1637 / 204
Centro - Três Rios - RJ
E-mail: sac@clearpassage.com.br
Prazo de Garantia: 90 dias

Fabricado na R.P.C.

Esse manual se refere aos modelos: 164.80/ 165.03/ 167.56/ 167.32

CERTIFICADO DE GARANTIA

Identificação do consumidor e do produto.

Do consumidor

Nome: _____

_____

Endereço: _____

_____

Telefone: _____

Do produto

Produto: _____

Nº de Série: _____

Data de Compra:____/____/____

N. Fiscal Nº: _____

Loja: _____

_____
CARIMBO E ASSINATURA DA LOJA
Elaborado de acordo com o novo Código de Defesa do Consumidor
Lei nº 8078, de 11/09/90

ClearPassage®

www.clearpassage.com.br

SAC - SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
0800 282 4845